


Miscelatore termostatico doccia THERMO_MTT01010



MODELLO

MTT01010

Miscelatore termostatico doccia, senza completo doccia, attacco per flessibile 1/2" M

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



26 26 Vecchio Rame



2F 2F Nichel Spazzolato



2W 2W Oro Spazzolato



40 40 Nero Opaco



4Q 4Q Bianco Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia

22.04A.AR - ZZ97279004

Cartuccia Termostatica Argo 2 (filtro lungo)



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



SafeTouch

Il sistema SafeTouch Huber mantiene il corpo del miscelatore freddo al tatto durante il funzionamento.



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2026-01-26