









Miscelatore termostatico doccia THERMO_MTT01010

MODELLO **MTT01010**

Miscelatore termostatico doccia, senza completo doccia, attacco per flessibile 1/2" M

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **26** 26 Vecchio Rame
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2W** 2W Oro Spazzolato
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **22.04A.AR - ZZ97279004**

Cartuccia Termostatica Argo 2 (filtro lungo)



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



SafeTouch

Il sistema SafeTouch Huber mantiene il corpo del miscelatore freddo al tatto durante il funzionamento.



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2026-01-26