


## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS





### MODELLO CR00551D

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, per art. ZB025510

### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2F** 2F Nichel Spazzolato



2Q 2Q Black Titanium


### CARATTERISTICHE

Installazione Incasso
Parti Incasso necessarie ZB025510





# Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS



CR00551D

http://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronoscr00551d



## Parte incasso monocomando lavabo a parete INCASSO



parte esterna

parte esterna

### FINITURE DISPONIBILI



**MODELLO** 

04 Senza Finitura

ZB025510

Parte incasso monocomando lavabo a parete, senza


#### CARATTERISTICHE

Incasso

1

Codice Ricambio Cartuccia ZZ95409000

Cartuccia Monocomando 35 mm



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa 2-3mm: XX 27-47 YY 54-74 10mm: XX 16-40 YY 43-67



### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2024-05-10