

Parte esterna monocomando lavabo a parete LEVITY_LY005511

MODELLO **LY005511**

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, bocca L.250 mm, per art. Easy-Box ZB002450 e art. ZB025510

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



2B 2B Nichel Lucido



2F 2F Nichel Spazzolato



40 40 Nero Opaco




4Q 4Q Bianco Opaco

CARATTERISTICHE

Installazione	Incasso
Parti Incasso necessarie	ZB002450



Parte esterna monocomando lavabo a parete LEVITY_LY005511



LY005511

<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-levity-ly005511>

Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box INCASSO_ZB002450

MODELLO **ZB002450**

Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box, con scatola di protezione, senza parte esterna


FINITURE DISPONIBILI



04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Installazione	Incasso
Ricambio Cartuccia	ZZ95409000
Cartuccia Monocomando 35 mm	
Incasso	1



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 56-76

10mm: XX 48-68



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2025-05-02