Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Miscelatore termostatico doccia con saliscendi M32_MTS01010



MODELLO **MTS01010**

Miscelatore termostatico doccia con saliscendi,asta saliscendi 60 cm con supporto scorrevole,doccetta monogetto D.23 mm in Ottone,flessibile liscio SUPREME 150 cm

FINITURE DISPONIBILI

	21	21 Cromo
	26	26 Vecchio Rame
	2F	2F Nichel Spazzolato
	2W	2W Oro Spazzolato
	40	40 Nero Opaco
	4Q	4Q Bianco Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **22.04A.AR - ZZ97279004**

Cartuccia Termostatica Argo 2 (filtro lungo)

EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.

SafeTouch

Il sistema SafeTouch Huber mantiene il corpo del miscelatore freddo al tatto durante il funzionamento.

Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

2025-05-01

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.