


Miscelatore termostatico doccia con saliscendi M32_MTS01010







EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



SafeTouch

Il sistema SafeTouch Huber mantiene il corpo del miscelatore freddo al tatto durante il funzionamento.

MODELLO MTS01010

Miscelatore termostatico doccia con saliscendi,asta saliscendi 60 cm con supporto scorrevole,doccetta monogetto D.23 mm in Ottone,flessibile liscio SUPREME 150 cm

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



26 Vecchio Rame



2F 2F Nichel Spazzolato



2W Oro Spazzolato



40 Nero Opaco



4Q 4Q Bianco Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia

22.04A.AR - ZZ97279004

Cartuccia Termostatica Argo 2 (filtro lungo)



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2025-11-05