Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna monocomando vasca a pavimento CHRONOS_CR014200





MODELLO **CR014200**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento,supporto doccetta su colonna,doccetta monogetto minimale D.24mm in Ottone,flessibile liscio SUPREME 150 cm,senza parte incasso (per art.ZB004510)

FINITURE DISPONIBILI

21 21 Cromo

2F 2F Nichel Spazzolato

2Q 2Q Black Titanium

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia	**ZZ95409000**
Cartuccia Monocomando 35 mm	
Installazione	**Incasso**
Parti Incasso necessarie	**ZB004510**

EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZB004510



MODELLO **ZB004510**

Parte incasso a pavimento,per monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI

04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Installazione	**Incasso**
Incasso	**1**



2025-05-09

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.