





Parte esterna monocomando vasca a pavimento CHRONOS_CR014200

MODELLO **CR014200**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale D.24mm in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, senza parte incasso (per art.ZB004510)

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **2Q** 2Q Black Titanium



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB004510**



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZB004510


MODELLO **ZB004510**

Parte incasso a pavimento, per monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura



CARATTERISTICHE

Installazione	Incasso
Incasso	1



2026-04-25