


# Parte esterna termostatico incasso PUSH&SHOWER\_PS0G1010







## **Termostatico**

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

## MODELLO PS0G1010

Parte esterna termostatico incasso, senza parte incasso, piastra tonda Ø80 mm, per incasso thermo con scatola di protezione

#### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



24 Oro



26 Vecchio Rame



2B 2B Nichel Lucido



2F 2F Nichel Spazzolato



2W Oro Spazzolato



3W Brushed Black Titanium



**5G** 5G Oro Rosa



40 Nero Opaco

#### CARATTERISTICHE

Installazione Incasso

Parti Incasso necessarie ZB0G1000



2025-11-04