

## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551D



MODELLO **CR00551D**

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, bocca L.200 mm, per art. Easy-Box ZB002450 e art. ZB025510

### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2F** 2F Nichel Spazzolato




**2Q** 2Q Black Titanium


### CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB002450**



## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS\_CR00551D



CR00551D

<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronos-cr00551d>

## Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box INCASSO\_ZB002450

MODELLO **ZB002450**

Parte incasso monocomando lavabo a parete Easy-Box, con scatola di protezione, senza parte esterna


FINITURE DISPONIBILI



**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Installazione                      | <b>Incasso</b>    |
| Ricambio Cartuccia                 | <b>ZZ95409000</b> |
| <b>Cartuccia Monocomando 35 mm</b> |                   |
| Incasso                            | <b>1</b>          |



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 56-76

10mm: XX 48-68



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2025-06-16