

# Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH000535



# 

### MODELLO AH000535

Miscelatore monocomando lavello EnergySave,bocca girevole,flex inox G.3/8"

### FINITURE DISPONIBILI



21 Cromo



2F 2F Nichel Spazzolato



40 Nero Opaco

### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia

ZZ95409000

Cartuccia Monocomando 35 mm



### **EcoStop**

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




## **EnergySave**

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.





# Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN\_AH000535



AH000535

https://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavello-energysave-kitchen-ah000535

2025-10-20