

Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS

MODELLO **CR00551E**

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, per art. ZB025510

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



2F 2F Nichel Spazzolato




2Q 2Q Black Titanium


CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB025510**



Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS



CR00551E

<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronoscr00551e>

Parte incasso monocomando lavabo a parete INCASSO

MODELLO **ZB025510**

Parte incasso monocomando lavabo a parete, senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

Codice Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 27-47 YY 54-74

10mm: XX 16-40 YY 43-67



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2024-05-12