

## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS

MODELLO **CR00551E**

Parte esterna monocomando lavabo a parete, senza parte incasso, per art. ZB025510

### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2F** 2F Nichel Spazzolato




**2Q** 2Q Black Titanium


### CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB025510**



## Parte esterna monocomando lavabo a parete CHRONOS



CR00551E

<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-lavabo-a-parete-chronoscr00551e>

## Parte incasso monocomando lavabo a parete INCASSO

MODELLO **ZB025510**

Parte incasso monocomando lavabo a parete, senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI




**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

Codice Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 27-47 YY 54-74

10mm: XX 16-40 YY 43-67



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2024-05-12