

Miscelatore monocomando lavello EnergySave KITCHEN



MODELLO **CU102535**

Miscelatore monocomando lavello
EnergySave, bocca girevole, flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo




2B 2B Nichel Lucido



2F 2F Nichel Spazzolato



40 40 Nero Opaco



CARATTERISTICHE

Codice Ricambio Cartuccia **ZZ96691000**

Cartuccia Monocomando 25 mm



EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.



2024-04-29