


Miscelatore monocomando lavello KITCHEN_H2000580




240 CH.11 350





EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua. meno di acqua.



Miscelatore monocomando lavello,bocca girevole,flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo

CARATTERISTICHE


ZZ95409000 Ricambio Cartuccia

Cartuccia Monocomando 35 mm





Miscelatore monocomando lavello KITCHEN_H2000580



H2000580

https://www.huberitalia.com/miscelatore-monocomando-lavello-kitchen-h2000580

2025-10-20