


Parte esterna per singolo Push&Shower PUSH&SHOWER_PS0G6110



MODELLO **PS0G6110**

Parte esterna per singolo Push&Shower, pulsante con design zigrinato, piastra tonda Ø80 mm, per incasso Push&Shower

FINITURE DISPONIBILI

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
|  | 21 | 21 Cromo |
|  | 24 | 24 Oro |
|  | 26 | 26 Vecchio Rame |
|  | 2B | 2B Nichel Lucido |
|  | 2F | 2F Nichel Spazzolato |
|  | 2W | 2W Oro Spazzolato |
|  | 3W | 3W Brushed Black Titanium |
|  | 5G | 5G Oro Rosa |
|  | 40 | 40 Nero Opaco |



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

CARATTERISTICHE

Installazione	Incasso
Parti Incasso necessarie	ZB0G6000



2026-01-05