


## Parte esterna per singolo Push&Shower PUSH&SHOWER\_PS0G6110



MODELLO **PS0G6110**

Parte esterna per singolo Push&Shower,pulsante con design zigrinato,piastrella tonda Ø80 mm,per incasso Push&Shower

### FINITURE DISPONIBILI

- |  |           |                           |
|--|-----------|---------------------------|
|  | <b>21</b> | 21 Cromo                  |
|  | <b>24</b> | 24 Oro                    |
|  | <b>26</b> | 26 Vecchio Rame           |
|  | <b>2B</b> | 2B Nichel Lucido          |
|  | <b>2F</b> | 2F Nichel Spazzolato      |
|  | <b>2W</b> | 2W Oro Spazzolato         |
|  | <b>3W</b> | 3W Brushed Black Titanium |
|  | <b>5G</b> | 5G Oro Rosa               |
|  | <b>40</b> | 40 Nero Opaco             |



### Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

### CARATTERISTICHE

Installazione	<b>Incasso</b>
Parti Incasso necessarie	<b>ZB0G6000</b>



2026-01-07