


Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita CROISETTE

MODELLO **CS007280**

Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita, rubinetto d'arresto, senza parte incasso, per art. ZB007281-ZB007341

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **27** 27 Vecchio Bronzo
-  **2G** 2G Oro Antico
-  **7G** 7G Cromo/Oro Antico



CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**
 Parti Incasso necessarie **ZB007341**
ZB007281




Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita CROISSETTE



CS007280

<https://www.huberitalia.com/parte-esterna-termostatico-doccia-incasso-1-uscita-croisettecs007280>

Parte incasso termostatico doccia 1 uscita INCASSO

MODELLO **ZB007341**

Parte incasso termostatico doccia 1 uscita, rubinetto d'arresto con uscita 3/4", senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

Codice Ricambio Cartuccia **23.51A.HF**

Cartuccia Termostatica HF



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



Parte incasso termostatico doccia 1 uscita INCASSO

MODELLO **ZB007281**

Parte incasso termostatico doccia 1 uscita, rubinetto d'arresto con uscita 1/2", senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**

Codice Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2024-05-09